



הוראות הפעלה משולבות

Magen Digital | Magen Biometric

לפני השימוש: הסיסמה הראשונית היא 123456. בדגם הביומטרי, במצב היצרן הראשוני כל טביעת אצבע יכולה לפתוח את הכספת עד להגדרת המשתמשים.

1. הפעלה ראשונית וסוללות

- שני הדגמים פועלים באמצעות 4 סוללות אלקליין AA של 1.5V.
- אם מתח הסוללות אינו מספיק להפעלה, ניתן להשתמש בספק כוח חירום או במפתח החירום המכני.
- בדגם הדיגיטלי הסיסמה נשמרת גם במקרה של הפסקת מתח.

2. הגדרת סיסמאות

אופן הגדרת המשתמשים שונה בין שני הדגמים.

Magen Digital – סיסמה ראשית

פתחו את הכספת ולחצו על הכפתור הירוק שבתוכה. הזינו סיסמה בת 3 עד 12 ספרות ולחצו על #. צפצוף ארוך וכיבוי תאורת המגע מציינים שהסיסמה נשמרה.

Magen Digital – סיסמה נוספת

הפעילו את לוח המגע, הזינו 00, לחצו על הכפתור הירוק, הזינו את הסיסמה החדשה ולחצו על #.

Magen Biometric – סיסמת מנהל

כאשר הכספת פתוחה, הפעילו את לוח המגע, הזינו 00, לחצו על הכפתור הירוק, הזינו סיסמה חדשה בת 3 עד 12 ספרות ולחצו על #.



הגדרת משתמשים, טביעת אצבע ופתיחה

Magen Biometric – סיסמת משתמש רגיל

כאשר הכספת פתוחה, הפעילו את לוח המגע, הזינו 11, לחצו על הכפתור הירוק, הזינו סיסמה חדשה בת 3 עד 12 ספרות ולחצו על #.

3. רישום טביעת אצבע – Magen Biometric בלבד

1	פתחו את הכספת ולחצו לחיצה קצרה על הכפתור הירוק שבתוכה. לאחר שני צפצופים קצרים נורית המצב תידלק.
2	הניחו את אותה האצבע על חיישן טביעת האצבע 4 פעמים ברצף.
3	צפצוף קצר ולאחריו צפצוף ארוך מציינים רישום מוצלח. שלושה צפצופים קצרים מציינים שהרישום נכשל ויש לנסות שוב.
4	ניתן להוסיף טביעות נוספות באותה הדרך. המערכת תומכת בעד 30 טביעות אצבע.

4. פתיחת הכספת

Magen Digital

הפעילו את לוח המגע, הזינו את הסיסמה ולחצו על #. כאשר הסיסמה נכונה, נורית החיווי לפתיחה תידלק ויישמעו שני צפצופים.

Magen Biometric – טביעת אצבע

הניחו אצבע רשומה על החיישן. בזיהוי מוצלח יישמע צפצוף ארוך, מנגנון הנעילה ישתחרר והלוח יציג שהמנעול פתוח. בזיהוי שגוי יישמעו מספר צפצופים והמנעול לא ייפתח.

Magen Biometric – סיסמה

הפעילו את לוח המגע והזינו את הסיסמה שהוגדרה. בזיהוי מוצלח יישמע צפצוף ארוך והמנעול ישתחרר. בסיסמה שגויה יישמעו צפצופים והמנעול לא ייפתח.



אזעקה, צלילים וסוללה

5. אזעקת רטט וניסיונות שגויים

- לדריכת האזעקה: הפעילו את לוח המגע ולחצו על * . לאחר צפצוף המערכת נכנסת למצב דרוך.
- כאשר המערכת דרוכה, רטט של הכספת מפעיל את האזעקה.

Magen Digital – נטרול האזעקה

הזינו את הסיסמה הנכונה ולחצו על # לפתיחת הכספת. פעולה זו מנטרלת את המערכת.

Magen Biometric – נטרול האזעקה

הזינו טביעת אצבע רשומה או סיסמה נכונה. בזיהוי מוצלח מנגנון הנעילה פועל למשך כ-5 שניות ומצב האזעקה משתחרר. אם לא מוזנים פרטים נכונים, האזעקה מפסיקה לאחר כ-30 שניות אך מצב האזעקה נשאר פעיל.

- לאחר יותר מ-3 או 5 ניסיונות שגויים, בהתאם לגרסת המנגנון, מופעלת אזעקה. במדריך הדיגיטלי מצוין משך של 30 שניות או דקה; במדריך הביומטרי מצוין משך של 30 שניות.

6. הפעלה וכיבוי של צלילים

- געו בלוח המגע והזינו #11.
- צפצוף ארוך מאשר שהצלילים הופעלו או כובו.
- במדריך Magen Digital מצוין שפונקציה זו נתמכת בדגמים נבחרים בלבד.

7. חיווי סוללה חלשה

- כאשר מתח הסוללות נמוך, לאחר פתיחת הכספת יישמעו שתי סדרות של שלושה צפצופים.
- יש להחליף את הסוללות.
- אם המתח אינו מספיק להפעלה, ניתן להשתמש בספק כוח חירום או במפתח החירום המכני.



איפוס ומידע טכני

8. מחיקה ואיפוס המערכת

Magen Digital

לחצו והחזיקו את הכפתור הירוק שעל המנגנון למשך 5 שניות. המערכת תחזור להגדרות היצרן וכל הסיסמאות יימחקו.

Magen Biometric

במצב המתנה, לחצו והחזיקו את הכפתור הירוק שבתוך הכספת למשך כ-5 שניות. צפצוף ארוך מציין שכל טביעות האצבע והסיסמאות נמחקו והמערכת חזרה להגדרות היצרן. לאחר האיפוס כל טביעת אצבע יכולה לפתוח את הכספת עד להגדרה מחדש.

במדריך הביומטרי מופיעה גם הוראת System Initialization נפרדת המתארת את אותה פעולה: לחיצה ארוכה של 5 שניות, חזרה להגדרות הראשוניות ומחיקת כל טביעות האצבע והסיסמאות.

9. מפרט טכני – מופיע במדריך Magen Digital

מקור מתח	4 סוללות אלקליין AA, 1.5V
טווח מתח עבודה	4.2V–7V
סף מתח נמוך	$4.6V \pm 0.20V$
זרם עבודה	עד 380mA
זרם במצב המתנה	פחות מ-35μA